

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Изделие:	
Серийный номер:	
MAC-адрес:	

Представитель ОТК

### В комплект входит:

ТВ приставка	-1 шт.
Внешний блок питания, 12 В	-1 шт.
Пульт Д/У	-1 шт.
Элемент питания AAA	-2 шт.
Руководство по эксплуатации	-1 шт.
Упаковочная коробка	-1 шт.

### Опционально в комплект может входить:

Кабель 3,5 мм Jack > 3 RCA	-1 шт.
Кабель сетевой LAN	-1 шт.
Кабель HDMI - HDMI	-1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Уважаемый покупатель!** Благодарим вас за покупку этого изделия и надеемся, что оно вам понравится.

### Ваша гарантия.

На основании данного талона гарантируется отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на один год, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах или работе, в сервисном центре бесплатно отремонтируют изделие и заменят его дефектные части или заменят неисправное изделие на приведенных ниже условиях.

### Условия.

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи. Если дата продажи не проставлена, то гарантийный срок исчисляется с момента изгашения изделия, установленного по серийному номеру.

Сервисный центр оставляет за собой

право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут предоставлены вышеуказанные документы или если содержащаяся в них информация будет недостоверной или неразборчивой.

2. Настоящая гарантia не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, нанесённого в результате переделки изделия.

3. Настоящая гарантia недействительна, если типовой или серийный номер на изделии будет изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив.

4. Настоящая гарантia не распространяется на следующее:

4.1. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

4.2. На устройства не указанные в талоне.

4.3. Ущерб в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

(1) использование изделия не по назначению или не в соответствии с

руководством,

(2) установка или эксплуатация изделия в условиях, не соответствующих стандартам и нормам безопасности, действующим в стране использования;

(3) некорректная установка программного обеспечения (предоставляемая оператором услуг)

б) ремонта, произведённого не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;

в) несчастных случаев, ударов молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции;

г) транспортировки, за исключением случаев, когда она производится АСЦ.

д) дефектов системы, в которой использовалось данное изделие.

5. Настоящая гарантia не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством, и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

### Гарантийный талон (Заполняется продавцом)

Дата покупки:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "ООО" Телекоммуникационные Технологии, 65026, Украина, Одесса, Таможенная площадь, 1а

М.П.  
Фирмы-продавца

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

### Спасибо, что выбрали нашу «Телевизионную IPTV приставку»

Следуйте инструкциям данного руководства, чтобы скорее погрузиться в мир цифрового телевидения. Перед использованием устройства, мы советуем подробно изучить всю информацию данного руководства. Пожалуйста, держите это руководство под рукой для обращения к ней для дальнейших инструкций.

Ваш провайдер услуг должен дать вам отдельное руководство, в котором содержится информация о том, как получить доступ к услугам и сервисам, которые предоставляет данный провайдер цифрового телевидения.

### Безопасное использование

#### Предупреждение, Внимание

Пожалуйста, обращайте внимание на сноски с символами, о потенциально опасных ситуациях:



**Предупреждение!** Этот символ указывает на опасные действия, которые могут нанести травму пользователю.



**Внимание!** Указывает, что в данной инструкции описаны ситуации, которые могут повредить данное устройство или другое оборудование.

Пиктограммы: **Предупреждение** и **Внимание** включены в настоящую руководство пользователя для гарантии вашей безопасности и правильной эксплуатации продукта.

Пожалуйста, придерживайтесь этих инструкций.

**Приложения** Используйте только аксессуары, поставляемые с вашим устройством или рекомендованные производителем. Использование аксессуаров, которые не поставляются или не одобрены изготовителем, могут быть опасными для пользователя или нанести вред работе устройства.

Использование несоответствующих аксессуаров немедленно снимает гарантию с продукта.

**Вода и влажность** Во избежание повреждения, которое может привести к возгоранию данного изделия или поражению пользователя электрическим током, изделие и его принадлежности не должны подвергаться воздействию любых жидкостей, дожда или высокой влажности. Не используйте этот продукт в местах, где он может подвернуться контакту с жидкостью или паром.

### Уход за изделием

#### Обслуживание

Это изделие не содержит никаких деталей, пригодных для самостоятельного ремонта.

Изделие не должно вскрываться. Попытки вскрытия изделия, могут быть опасными для вашей жизни и для работоспособности изделия. Самостоятельное вскрытие лишает вас гарантii.

Обслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами в сервисных центрах.

Изделие имеет защитные печати.

Нарушение или изменение этих печатей лишает изделие гарантii.

**Очистка** Изделие и аксессуары должны протираться только сухой тканью или салфеткой.

Для безопасности, перед чисткой корпуса отсоедините питание от розетки переменного тока.

От стойких пятен, корпус может быть очищен склерой влажной тканью или чистящей салфеткой.

Не используйте очиститель или полироль, бензин, растворители, абразивные изделия, жидкие или аэрозольные моющие средства для очистки изделия и аксессуаров.

## АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

### Лицензия на программное обеспечение

#### Соглашение на использование программного обеспечения

VAHNO. Типично означается: При использовании программного обеспечения на вашем устройстве, вы соглашаетесь со всеми пунктами соглашения на использование программного обеспечения. Если вы не согласны на условия соглашения по использованию программного обеспечения, вы должны немедленно отказаться от использования устройства и вернуть его в полной комплектации вашему поставщику услуг.

#### Предоставление лицензии; ограничения

По условиям данного соглашения Telecommunication Technologies, Ltd и ваш поставщик услуг, соответственно предоставляют вам эксклюзивную, не передаваемую лицензию, без права сублицензирования, для использования всего программного обеспечения и документов только вместе с продуктом. Вы признаете и подтверждаете то, что Telecommunication Technologies и ваш поставщик услуг, могут периодически обновлять, изменять или расширять возможности программного обеспечения продукта. Вы подтверждаете то, что:

а) Не будете предпринимать попыток изменить, расширить, декомпилировать, дезасемблировать, перепроектировать или иначе получить доступ к исходному коду программного обеспечения.

б) Не будете пытаться удалить или выгрузить программное обеспечение изделия. Любая продажа или передача продукта, будет регулироваться данным соглашением.

#### Собственность

Изготовитель и его собственные лицензиары сохраняют за собой все права составляющие

собственность, включая патент, авторское право, торговую марку и прочую интеллектуальную собственность на программное обеспечение, любые улучшения и изменения программного обеспечения. Вы признаете, что лицензия, согласно данному соглашению, не предоставляет вам право на собственность программного обеспечения, а только право ограниченного использования, согласно условиям данного соглашения.

#### Гарантия на программное обеспечение

До максимальной степени, разрешенной согласно применимому закону, Компания не делает никаких представлений и отказывается от любых и всяких гарантий, выраженных или подразумеваемых относительно программного обеспечения, включая без ограничения, любые подразумеваемые гарантии спроса, соответствие назначению цели, не нарушения прав третьих лиц, третьих прав частей и тех, которые являются результатом соглашения с законом. Изделия и аксессуары должны быть немедленно аннулированы, если они не в состоянии выполнять ограничения лицензии, описанные в этом соглашении. Компания может осуществлять аннулирование такого соглашения без предварительных предупреждений.

После завершения действия данного соглашения Вы должны возвратить все программное обеспечение, документацию и аксессуары поставщику услуг.

**Разное** Данное соглашение будет рассматриваться согласно законам Украины независимо от его принципов или конфликтов. Вы тем самым соглашаетесь, что все споры, проистекающие из этого соглашения будут подчинены исключительной юрисдикции и рассмотрению в государственных судах в пределах Украины, и вы тем самым соглашаетесь на личную и исключительную юрисдикцию рассматрение дел в этих судах.

Если любое из условий этого соглашения является недействительным согласно какому-либо примененному уставу или правовым нормам, они, считаются недействительными. Любое нарушение или неплатеж, или любая задержка в осуществлении любых прав не будет являться причиной для последующего нарушения или неплатежа. Данное соглашение составляет полно и исключительное соглашение между вами и Компанией и имеет наивысшую силу всем предшествующими устными или письменными соглашениями и договоренностями. Это соглашение может быть изменено исключительно письменной формой уполномоченным представителем Компании.

#### Истечение срока

Данное соглашение и лицензия, предоставленные ниже должны быть немедленно аннулированы, если вы не в состоянии выполнить ограничения лицензии, описанные в этом соглашении.

Компания может осуществлять аннулирование такого соглашения без предварительных предупреждений.

После завершения действия данного соглашения Вы должны возвратить все программное обеспечение, документацию и аксессуары поставщику услуг.

Если любое из условий этого соглашения является недействительным согласно какому-либо примененному уставу или правовым нормам, они, считаются недействительными. Любое нарушение или неплатеж, или любая задержка в осуществлении любых прав не будет являться причиной для последующего нарушения или неплатежа. Данное соглашение составляет полно и исключительное соглашение между вами и Компанией и имеет наивысшую силу всем предшествующими устными или письменными соглашениями и договоренностями. Это соглашение может быть изменено исключительно письменной формой уполномоченным представителем Компании.

## IPTV ПРИСТАВКА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**MAG 254**  
IPTV SetTopBox | **MAG 255**  
IPTV SetTopBox



## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Физические параметры

#### Модель MAG254 / MAG255

Вес: 190 г

Размеры (приблизительно):

87 мм глубина,

127 мм ширина,

30 мм высота

Рабочая температура: 1°C до 40°C

Влажность: 5% ~ 93% OB

(без конденсата)

Поддерживаемые аудио-видео форматы

Видеодекодер: MPEG-4p10/H.264

MPEG-4 p2 MPEG-2

VC-1(опционально)

Аудио декодер: Dolby Digital (AC-3),

Dolby Pro-Logic, DTS

5.1, Dolby Digital Plus, DTS-HD

Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master Audio

</div

## О ВАШЕМ MAG254 / MAG255

### О вашем MAG254 / MAG255

Благодарим вас за приобретение нашего продукта MAG254 /MAG255 , устройства, позволяющего получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой телевизионный сервис.

Вы можете управлять всеми функциями MAG254 /MAG255, используя пульт дистанционного управления для перемещения по экранному меню, предоставленному вашим поставщиком услуг.

### Подготовка к работе

Благодарим вас за приобретение нашего продукта MAG254 /MAG255 , устройства, позволяющего получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой телевизионный сервис.

Вы можете управлять всеми функциями MAG254 /MAG255, используя пульт дистанционного управления для перемещения по экранному меню, предоставленному вашим поставщиком услуг.



## РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

После извлечения изделия из упаковки, необходимо бережно с ним обращаться, не ронять, не трясти и не допускать проникновения влаги.

Изделие разработано для горизонтального размещения на плоской поверхности.

Не размещайте изделие на скользкой поверхности, в месте где изделие может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски повреждения изделия, что может повлечь лишение гарантии.

Не устанавливайте изделие на мягкой поверхности, типа ковра, кровати и т.д., так как эти поверхности будут закрывать вентиляционные отверстия и затруднять поток воздуха, что может привести к перегреву изделия и лишить его гарантии.

Не устанавливайте изделие в шкаф или стойку, если не обеспечено свободное пространство вокруг изделия, обеспечивающее достаточную вентиляцию изделия.

Не устанавливайте изделие в месте, где оно может быть подвергнуто воздействию прямого солнечного света, рядом с источниками открытого огня и радиаторами отопления.

Не устанавливайте изделие на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться, например видео-проигрыватель или усилитель, а также ничего не устанавливайте сверху на корпусе. Не накройте изделие.


Содержание жидкости объекты, например ваза, цветочный горшок, не должны размещаться рядом или на изделии.

Не трогайте и не двигайте изделие во время работы. Если вам необходимо переместить изделие, выключите его из розетки.

Изделие предназначено только для использования внутри помещений.

Изделие и аксессуары упакованы в перерабатываемую упаковку и пластиковые пакеты. Пожалуйста, сохраните все упаковочные материалы, для дальнейшей транспортировки.

MAG254 / MAG255 поставляется со следующими аксессуарами:




Аудио/Видео кабель  
3,5 мм Jack > 3 RCA



Руководство  
по эксплуатации



Пульт дистанционного  
управления



Внешний блок  
питания, 12 В



Батареи для пульта ДУ  
(размер AAA) 2шт.

Если какой либо из представленных аксессуаров отсутствует, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику услуг.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

Этот параграф расскажет вам как распаковать и подготовить к работе пульт дистанционного управления (ДУ).

Ваш поставщик услуг может комплектовать изделие альтернативным пультом ДУ. В этом случае пользуйтесь инструкцией поставляемой с альтернативным пультом ДУ.

### Установка батарей питания

Для пульта ДУ необходимо две батареи питания типоразмера AAA, R03, LR03, UM-4, 286.



### Важная информация об использовании батареи питания

Не используйте вместе разные типы батареи или старые и новые батареи.

Не используйте перезаряжаемые элементы питания с пультом ДУ.

Извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батареи.

Пожалуйста, утилизируйте старые батареи питания в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.

**Внимание!** Не пытайтесь перезарядить батареи питания. Немедленно удалите протекшие батареи. Будьте осторожны, протекшие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.

### Знакомство с обучаемым Пультом дистанционного управления

В комплект поставки изделия входит пульт дистанционного управления со специальным блоком из 4ти программируемых кнопок (выделены синими надписями), на которые можно назначить управление другими приборами (телевизор, усилитель).

#### Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:

- Нажмите левую кнопку "Вкл./Выкл." и "A/V" одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки "Вкл./Выкл." перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
- Нажмите кнопку, которую вы хотите "обучить" – зеленая подсветка начнет мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функция которого вы хотите продублировать на пульте изделия. Удерживайте 2 секунды.
- После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки "Вкл./Выкл." начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить "обучение" следующей кнопки.
- Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
- Нажмите левую кнопку "Вкл./Выкл." и "A/V" для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна погаснуть.

#### Сброс

Нажмите кнопки SETUP и OK одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые секции ПДУ будут сброшены.



Вкл./Выкл.	Вкл./Выкл. медиа центра
MODE	Изменение режима аудио
SETUP	Меню настройки
APP	Вызов контекстного меню
TV	Быстрый доступ к IPTV
WEB	ТВ гид
OK	Виртуальная клавиатура
←	Перемотка назад
→	Перемотка вперед
A/V	Ускоренное воспроизведение
CHAN	Каналы
II	Воспроизведение / Пауза
STOP	Стоп
DEL	Обновление страницы